

Manual de instrucciones

RCA



RC-3030C

Sartén ELÉCTRICO

Por favor, antes de utilizar, lea el manual de instrucciones con cuidado. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es únicamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en www.rca-brand.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.



Gracias por elegir el **Sartén Eléctrico RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se siguen correctamente.

Este producto no está destinado para ser utilizado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como juguetes.

Si el cordón de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio autorizado o por personal calificado, con el fin de evitar un peligro.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

120 V~ 60 Hz 1 400 W

ADVERTENCIA

Utilice el voltaje apropiado para el correcto funcionamiento del producto con base en las especificaciones eléctricas.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD



Este es el símbolo de advertencia/precaución-seguridad, relativo a la seguridad advirtiendo de los riesgos potenciales para los usuarios y otras personas.

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:

Tenga cuidado con el vapor y el aire caliente al levantar la tapa de vidrio.

- Antes de conectar la unidad, compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coincida con la tensión eléctrica de la red local. Conéctelo insertando la clavija completamente en un tomacorriente exclusivo.
- No toque las superficies calientes. Use las asas y perillas.
- No sumerja en agua u otros líquidos el aparato, el enchufe o el cable.
- Cuando se utiliza el dispositivo cerca de niños, es necesario contar con supervisión.
- Cuando no utilice el aparato, desenchufe del tomacorriente y espere a que se enfríe para limpiar o guardar.
- No utilice el aparato si el enchufe, el cable o alguna parte no funciona correctamente. No intente repararlo usted mismo, ya que esto invalidará la garantía. En su lugar, contacte a nuestro servicio al cliente.
- Queda prohibido abrir el aparato, excepto por nuestro personal autorizado. De lo contrario, la garantía quedará invalidada.
- No utilice papel aluminio, encerado y/o cualquier otro material que no sean alimentos. El uso de estos materiales puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones al usuario.
- No utilice en exteriores o con fines comerciales. Este producto es únicamente para uso doméstico.
- No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, mostrador o que toque superficies calientes, incluyendo la estufa.
- No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos.
- Utilice siempre el equipo sobre una superficie plana y resistente al calor. No lo coloque sobre ni cerca de quemadores, hornos u hornillas de gas o eléctricas.
- Mantenga las manos y objetos extraños fuera del aparato mientras esté trabajando. Compruebe regularmente el recipiente para asegurarse de que no se queme su alimento.
- Cuando utilice el aparato, asegúrese de dejar un espacio libre de 10 a 20 centímetros por encima y alrededor para permitir la adecuada circulación de aire.
- Siempre ubique el aparato sobre una superficie resistente al calor y manténgalo alejado de superficies inflamables tales como manteles sintéticos, de plástico, cortinas, etc.
- Siempre supervise el producto mientras esté en funcionamiento.
- Nunca conecte el aparato a un temporizador externo para evitar situaciones peligrosas.
- Desconecte inmediatamente si ve salir humo oscuro del aparato. Espere a que la

emisión de humo se detenga antes de retirar la sartén.

- No mueva el aparato cuando éste contenga comida, aceite caliente u otros líquidos calientes.
- Al apagar o desconectar el aparato la superficie permanece caliente, espere unos minutos a que se enfríe para manipularlo, limpiarlo o guardarlo.
- No opere el aparato sin comida, corre el riesgo de que se deforme.

Cuando se usa el símbolo  significa "Precaución: superficie caliente"

CABLE DE ALIMENTACIÓN

- Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y de tropiezo.
- Se puede utilizar una extensión eléctrica si se hace con cuidado; despléguela correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o mesa y así evitar accidentes.
- La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor que la potencia del aparato. Puede consultarla en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones eléctricas.
- No utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado o si el aparato funciona de forma intermitente.
- Evite tirar o hacer fuerza del cable de alimentación de los electrodomésticos.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Perilla de sujeción
2. Tapa de vidrio
3. Sartén
4. Asas
5. Cable de alimentación
6. Sonda de control de temperatura



NOTA: No maltrate, dañe o exponga el producto a caídas; ya que estas acciones implican la pérdida de la garantía.

IMPORTANTE

Estimado cliente, es importante que al momento de su compra revise el producto en búsqueda de algún posible daño o accesorios faltantes. Contará con 5 días para reportar esta situación a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 515 y (55) 4170-7980 para el resto de la República.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje.
2. Limpie a fondo la sartén con un poco de agua con jabón y una esponja no abrasiva.
3. Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño ligeramente húmedo.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: No exceda el tiempo de uso continuo por más de 3 horas y deje descansar al menos 1 hora entre cada uso.

1. Coloque el aparato sobre una superficie estable y horizontal.
2. Asegúrese de que la perilla de temperatura esté en la posición "0".
3. Inserte la sonda de control de temperatura en la sartén.

NOTA: Si la sonda de control de temperatura no está completamente insertada, se puede producir un calentamiento anormal que puede provocar un accidente o daño.

4. Ajuste el controlador en la temperatura deseada entre 1 a 5.
5. La luz indicadora se apagará al alcanzar el nivel de temperatura seleccionado. La sartén eléctrica tarda unos 8 minutos, aproximadamente, en alcanzar el nivel 3.
6. Durante la cocción, la luz piloto puede encenderse y apagarse para indicar que se mantiene la temperatura deseada.
7. Al terminar de utilizarla, gire el selector de temperatura a la posición "0", desenchufe la unidad de la toma de corriente y luego desenchufe la sonda de control de temperatura de la sartén.

LIMPIEZA

1. Asegúrese de que el aparato esté desconectado y completamente frío antes de limpiarlo.
2. Limpie la placa cuando esté tibia; puede utilizar un paño suave y húmedo, una servilleta de papel o una esponja suave.

NOTA: Para limpiar la suciedad excesiva, espere a que la unidad esté fría y lave la placa del sartén con una esponja levemente húmeda o con un limpiador de cocina no abrasivo mientras lava con poca agua.

3. Después de completar la limpieza, seque completamente con un paño suave.
4. Para limpiar la sonda de control de temperatura, utilice un paño suave seco o una servilleta de papel.

ADVERTENCIA: La placa de sartén y la sonda de control de temperatura no deben sumergirse en agua para su limpieza.

Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por parte del usuario. Si su sartén necesita reparación, no trate de repararla usted mismo, contacte a nuestro servicio al cliente.

ALMACENAMIENTO

- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
- Asegúrese de que todas las partes estén limpias y secas.
- Enrolle el cable y guarde el aparato en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES Y SUGERENCIAS

- La superficie de la sartén tiene un recubrimiento antiadherente, por lo que se recomienda tener cuidado al manipularla.
- No use utensilios o cuchillos de metal para manipular o cortar alimentos en la superficie de la sartén.
- No guarde ni coloque la sonda de control de temperatura en la superficie del aparato, puede rayar o dañar la superficie.
- No utilice limpiadores, nailon o cepillos metálicos en la superficie de la sartén, puede rayar o dañar la superficie.
- Cuando mueva la unidad, siempre sujete de las asas.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un peligro o el daño al aparato, no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague el aparato.

ADVERTENCIA

- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.
- Este aparato se destina para utilizarse únicamente en aplicaciones domésticas.
- No utilice este aparato en el entorno inmediato de un baño, una ducha o una piscina.

Eliminación de sus aparatos.



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 515 y (55) 4170-7980 para el resto de la República. La adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios no está disponible para el presente producto, por tanto, se realizará un reemplazo completo del mismo. Consulte los apartados de limitaciones y excepciones para comprobar que el producto es válido para hacer efectiva la garantía.

Limitaciones:

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	