

Manual de instrucciones

RCA



RC-3199

Procesador DE ALIMENTOS

Por favor, antes de utilizar, lea el manual de instrucciones con cuidado. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es únicamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en www.rca-brand.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Gracias por elegir el **Procesador de Alimentos RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se siguen correctamente.

Este producto no está destinado para ser utilizado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como juguetes.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
120 V~ 60 Hz 380 W

ADVERTENCIA

Utilice el voltaje apropiado para el correcto funcionamiento del producto con base en las especificaciones eléctricas.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:

- Antes de conectar la unidad, compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coincida con la tensión eléctrica de la red local.
- No sumergir en agua u otros líquidos el aparato, la base, el enchufe o el cable.
- No utilice el aparato si el enchufe, el cable o alguna parte no funciona correctamente. No intente repararlo usted mismo, ya que esto invalidará la garantía. En su lugar, contacte a nuestro servicio al cliente.
- Queda prohibido abrir el aparato, excepto por nuestro personal autorizado. De lo contrario, la garantía quedará invalidada.
- Supervise siempre el producto mientras esté encendido.
- Nunca tire del cable de alimentación, en vez de esto, sujete el enchufe y desconecte.
- Evite jalar, doblar o maltratar el cable de alimentación.
- No opere la unidad con las manos mojadas.
- Cuando no utilice el equipo, desenchúfelo del tomacorriente y espere a que se enfríe para limpiar o guardar.
- Para añadir o quitar piezas, apague el procesador y desconéctelo.
- Este producto es únicamente para uso doméstico.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Evite que el cable eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que toque superficies calientes.
- No permita que las partes del producto toquen cortinas, revestimientos de paredes u otros materiales inflamables durante su uso.
- Utilice siempre el equipo sobre una superficie plana y resistente al calor. No lo coloque sobre ni cerca de quemadores, hornos u hornillas de gas o eléctricas.
- Siempre utilice el procesador en una superficie plana y resistente al calor.
- No haga funcionar el aparato cuando los vasos estén vacíos.
- Evite el contacto con las piezas móviles.
- Mantenga las manos, el cabello, la ropa y los utensilios alejados de las bases con cuchillas mientras el procesador esté en funcionamiento para prevenir lesiones o daños al equipo.
- Tenga cuidado al mover los vasos cuando contengan alimentos, agua u otros líquidos.
- No utilice el aparato para fines distintos a los establecidos.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Tapa cerrada
2. Base con cuchilla cruzada
3. Tapas abatibles (2)
4. Base con cuchilla simple
5. Tapa con colador
6. Vasos grandes (2)
7. Vaso chico
8. Cuerpo principal
9. Botón encendido/apagado



ADVERTENCIA: Ninguna de las partes es apta para su uso en microondas.

NOTA: No maltrate, dañe o exponga el producto a caídas; ya que estas acciones implican la pérdida de la garantía.

IMPORTANTE

Estimado cliente, es importante que al momento de su compra revise el producto en búsqueda de algún posible daño o accesorios faltantes. Contará con 5 días para reportar esta situación a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 515 y (55) 4170-7980 para el resto de la República.

PRECAUCIONES PARA MANEJAR LAS CUCHILLAS

- Asegure firmemente la base con cuchilla al vaso antes de usarlo para evitar fugas o caídas.
- La cuchilla cruzada debe usarse únicamente con los vasos grandes.
- La cuchilla simple es exclusiva para el vaso pequeño y se utiliza para moler y triturar.
- Espere siempre a que la cuchilla se detenga por completo antes de apagar y desconectar el equipo. Luego, retire los alimentos con seguridad.
- Apague y desconecte el procesador antes de manipular las cuchillas.
- No seguir estas recomendaciones puede causar daños al aparato y poner en riesgo al usuario.

ADVERTENCIA: Nunca toque las cuchillas mientras el equipo esté encendido.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje.
2. Limpie el cuerpo principal y el cable de alimentación con un paño ligeramente húmedo.
3. Lave con agua, jabón y una esponja suave los vasos, tapas y bases con cuchillas. Enjuague y deje secar completamente.

NOTA: Nunca utilice productos químicos abrasivos ni utensilios de limpieza de metal o acero.

ADVERTENCIA: Extreme precaución cuando lave e instale las bases con cuchillas, pues el filo puede causar lesiones.

4. Coloque el procesador sobre una superficie plana y resistente al calor.

INSTRUCCIONES DE USO

PROCEDIMIENTO DE ALIMENTOS

1. Corte los alimentos en trozos pequeños antes de procesarlos y colóquelos en el vaso. Agregue agua o líquido si es necesario para facilitar la mezcla.

NOTA: No sature los vasos más allá de los 2/3 de su capacidad.

2. Acomode la cuchilla en el vaso y asegúrese de que esté bien ajustada.

3. Inserte el vaso con la cuchilla en el cuerpo principal, alineando las pestañas de la base con los orificios del equipo.

4. Presione el vaso hacia abajo y gírelo hasta que quede fijo.

5. Conecte el aparato a la toma de corriente. La luz roja se encenderá.

6. Presione el botón de encendido/apagado para comenzar a procesar. La luz azul se iluminará.

7. Para activar la función de pulso, presione el botón de encendido/apagado levemente.

ADVERTENCIAS:

- No introduzca líquidos calientes en el vaso, ya que podrían generar una explosión repentina de vapor.
- No utilice el aparato de forma continua por más de 10 minutos (equivalente a 10 ciclos de 1 minuto).
- No sobrecargue el motor, ya que esto puede causar daños permanentes al equipo.
- Si el motor deja de funcionar, desenchufe el aparato y espere 20 minutos antes de volver a usarlo.

7. Al terminar la mezcla, pulse nuevamente el botón de encendido/apagado para apagar el aparato. Desconecte el cable de alimentación y desmonte el vaso del cuerpo principal.

8. Sustituya la base con cuchilla y coloque la tapa que desee usar.

NOTA: La base sólo debe retirarse cuando las cuchillas hayan dejado de girar por completo.

PRECAUCIÓN

1. Desenchufe cuando no esté en uso.
2. No retire la base del cuerpo principal hasta que las cuchillas hayan dejado de girar por completo.

MOLIENDA

1. Introduzca los alimentos en el vaso pequeño, asegurándose de que no superen los 100 g.
2. Use la cuchilla sencilla y siga el resto de las instrucciones de uso.
3. La molienda suele completarse en aproximadamente 30 segundos.
4. Una vez finalizado, desenchufe el aparato, desenrosque la cuchilla y vierta los alimentos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Asegúrese de que el aparato esté desconectado y completamente frío antes de limpiarlo.
2. Limpie el cuerpo principal con un paño húmedo, no use agua directamente.
3. Con el tiempo, algunas piezas pueden cambiar de color.
4. Lave las bases con cuchilla, tapas y vasos con agua y jabón. No utilice productos abrasivos.
5. No se requiere mantenimiento adicional. Si el aparato necesita reparación, no intente arreglarlo usted mismo; en su lugar, contacte a nuestro servicio al cliente.

ALMACENAMIENTO

- Antes de guardar, asegúrese que el procesador esté completamente frío.
- Guarde el producto en un lugar seco y fresco, fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar accidentes o daños al aparato: este no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIAS

- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el producto mientras está conectado, en uso o aún caliente.
- No utilice este producto cerca de un baño, una ducha o una piscina.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 515 y (55) 4170-7980 para el resto de la República. La adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios no está disponible para el presente producto, por tanto, se realizará un reemplazo completo del mismo. Consulte los apartados de limitaciones y excepciones para comprobar que el producto es válido para hacer efectiva la garantía.

Limitaciones:

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	