



RC-328

# Tetera DE VIDRIO

Por favor, antes de utilizar, lea el manual de instrucciones con cuidado. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es únicamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por  
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en [www.rca-brand.com](http://www.rca-brand.com).

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

---

Gracias por elegir la **Tetera de Vidrio RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no está destinado para ser utilizado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que estén supervisadas o instruidas en el uso del producto por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como juguetes.

Si el cordón de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio autorizado o personal calificado, con el fin de evitar un peligro.

### **ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS** **120 V~ 60 Hz 1 000 W**

#### **ADVERTENCIA**

Utilice el voltaje apropiado para el correcto funcionamiento del producto con base en las especificaciones eléctricas.

## MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD



Este es el símbolo de advertencia/precaución-seguridad, relativo a la seguridad advirtiendo de los riesgos potenciales para los usuarios y otras personas.

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:

- Antes de conectar la unidad, compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coincida con la tensión eléctrica de la red local.
- No sumerja en agua u otros líquidos el aparato, la base, el enchufe o el cable.
- No opere la tetera cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato funcione de forma incorrecta. No arregle la unidad usted mismo, de lo contrario la garantía no será válida. Contacte a nuestro servicio al cliente.
- Queda prohibido abrir el aparato, excepto por nuestro personal autorizado, de lo contrario, la garantía quedará invalidada.
- No deje el aparato sin supervisión mientras esté conectado y/o encendido.
- Cuando no utilice el equipo, desenchúfelo del tomacorriente y espere a que se enfríe para limpiar o guardar.
- Un montaje incorrecto puede presentar el riesgo de una descarga eléctrica.
- Este producto es sólo para uso doméstico.
- El uso de la tetera es exclusivamente para agua. No intente calentar otro tipo de líquidos.
- Use este producto únicamente con su base.
- Antes de llenar la tetera, verifique que esté limpia.
- No toque las superficies calientes, use el asa.
- No use accesorios de otros modelos o marcas
- Proporcione una ventilación adecuada alrededor del producto para proporcionar la libre circulación del aire.
- No permita que las partes del producto toquen cortinas, revestimientos de paredes u otros materiales inflamables durante su uso.
- Utilice la tetera en una superficie plana y resistente al calor.
- Evite que el cable eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que toque superficies calientes.
- No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos.

## DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Luz piloto
2. Tapa
3. Seguro de la tapa
4. Botón encendido/apagado
5. Asa
6. Base de poder



**NOTA:** "No maltrate, no dañe o exponga el producto a caídas; ya que estas acciones implican la pérdida de la garantía".

## IMPORTANTE

Estimado cliente, es importante que al momento de su compra revise el producto en búsqueda de algún posible daño o accesorios faltantes. Contará con 5 días para reportar esta situación a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 515 y (55) 41707980 para el resto de la República.

## ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire el producto y todos sus componentes del empaque y de las protecciones.
2. Limpie el exterior de la tetera con un paño ligeramente húmedo.
3. Lave el interior de la tetera con agua y jabón.
4. Enjuague bien el interior y deje secar completamente.
5. Para limpiar la base de poder utilice un paño seco.

**NOTA:** La primera vez que se hierva el agua, ésta debe ser desechada.

**PRECAUCIÓN:** Nunca sumerja la tetera y la base de poder en agua o cualquier otro líquido.

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Jale el seguro de la tapa para abrirla y llene la tetera con agua entre el nivel mínimo o máximo.

**NOTA:** Evite rebasar el límite permitido ya que el agua puede derramarse.

Para evitar daños, si utiliza el mínimo, sirva al menos 500 mililitros extra de agua, para evitar que todo el líquido se evapore durante la ebullición.

2. Coloque la tetera correctamente sobre la base de poder.

**NOTA:** Asegúrese de colocar siempre la base de poder sobre una superficie firme, plana y seca.

3. Conecte el enchufe al tomacorriente.

4. Pulse el botón de encendido, inmediatamente la luz piloto se encenderá.

**PRECAUCIÓN:** No intente llenar la unidad mientras esté encendida.

5. Cuando el agua alcance el punto de ebullición, el producto se apagará automáticamente.

**PRECAUCIÓN:** No opere la tetera por más de 20 minutos (aproximadamente 3 usos seguidos). Alcanzado este tiempo, espere 30 minutos para volver a usar.

**NOTA:** Si el interruptor no está encendido, el agua permanecerá caliente, por lo que no es necesario hervir nuevamente.

6. Antes de retirar la tetera, apague y desconecte el aparato.

**PRECAUCIÓN:** Si necesita manipular la tetera utilice únicamente el asa.

## **ADVERTENCIA**

- No intente poner otro dispositivo sobre la base.

## **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

### **ADVERTENCIA**

Nunca limpie la tetera cuando esté caliente, primero verifique que esté fría para evitar un choque térmico en el vidrio.

- Utilice un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar el exterior.
- Para las manchas se puede usar un paño con detergente, pero nunca líquidos abrasivos.
- Siempre deje secar completamente la tetera.
- Use un paño seco para la limpieza de la base de poder.

**NOTA:** Nunca sumerja la tetera o la base de poder directamente en agua o en algún otro líquido.

## IMPORTANTE

El uso frecuente del producto puede causar cristalización de algunos minerales que se encuentran en el agua y aunque estos no son perjudiciales para la salud, causan cambios en el agua cuando se acumulan demasiado; por ello se recomienda hacer una limpieza adecuada utilizando un líquido descalcificador dos veces al año.

## ALMACENAMIENTO

- Antes de guardar, asegúrese que la tetera esté fría.
- Guarde el producto en un lugar seco y fresco, fuera del alcance de los niños.

## ADVERTENCIAS

- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato mientras esté en uso.
- Este producto es sólo para uso doméstico.
- No utilice la unidad cerca de un baño, una ducha o una piscina.

## PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un peligro o un daño al aparato, éste no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

## ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



### Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

---

---

# PÓLIZA DE GARANTÍA

---

---

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1  
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 515 y (55) 4170-7980 para el resto de la República. La adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios no está disponible para el presente producto, por tanto, se realizará un reemplazo completo del mismo. Consulte los apartados de limitaciones y excepciones para comprobar que el producto es válido para hacer efectiva la garantía.

#### Limitaciones:

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

#### Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	