

Manual de instrucciones

RCA



RC-88

Mini WAFLERA

Por favor, lea el manual de instrucciones con cuidado antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es solamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en www.rca-brand.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Gracias por elegir la **Mini Waflera RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se siguen correctamente.

Este producto no está destinado para el uso por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen este producto como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, para prevenir accidentes, acuda a un centro de servicio autorizado o con personal calificado.

Si el cordón de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio autorizado o personal calificado, con el fin de evitar un peligro.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

120 V~ 60 Hz 700 W

ADVERTENCIA

El funcionamiento puede variar debido al tipo de instalación eléctrica que exista en el área donde se use éste aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:

- Antes de conectar la unidad, compruebe que el voltaje indicado en el aparato coincida con la tensión eléctrica de su toma de corriente. Conéctese insertando la clavija completamente en un toma corriente exclusivo.
- Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o la waflera en agua o en cualquier otro líquido.
- No toque las superficies calientes.
- Cuando no utilice el aparato, desenchufe del tomacorriente y espere a que se enfríe para limpiarlo o guardarlo.
- Nunca tire del cable, en lugar de ello, sujete el enchufe y desconecte.
- Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no utilice el equipo si sufrió daños o caídas.
- No use accesorios de otros modelos o marcas.
- No utilice en exteriores o con fines comerciales.
- No utilice el producto para fines distintos a los establecidos.
- No permita que el cable eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que toque superficies calientes.
- No ubique el producto sobre o cerca de un horno caliente o una hornilla, ya sea de gas o eléctrica.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Cable de alimentación
2. Luces indicadoras
3. Asa
4. Placa de cocción superior
5. Placa de cocción inferior
6. Cuerpo
7. Soportes antiadherentes



NOTA: No maltrate, no dañe y evite caídas del producto; el hacerlo implica pérdida de la garantía.

IMPORTANTE

Estimado cliente, es importante que al momento de su compra revise el producto en búsqueda de algún posible daño o accesorios faltantes. Contará con 5 días para reportar esta situación a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 515 y (55) 4170-7980 para el resto de la República.

CABLE DE ALIMENTACIÓN

- Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y de tropiezo.
- Se puede utilizar una extensión eléctrica si se hace con cuidado; despléguela correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o mesa y así evitar accidentes.
- La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor a la del aparato, puede consultarla en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones eléctricas.
- No utilice si el cable de alimentación está dañado o si el aparato funciona de forma intermitente.
- Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

1. Quite todo el material de embalaje.
2. Retire las etiquetas adhesivas que contenga el equipo.
3. Limpie las placas de cocción con un paño húmedo o una esponja.
4. Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.
5. Deje secar el producto.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Conecte el aparato a una toma de electricidad, de inmediato se encenderá la luz roja, que indica que su dispositivo está encendido y calentándose.

NOTA: Cuando la waflera se calienta por primera vez, puede emitir ligero humo u olor. Esto es normal en muchos aparatos de este tipo.

2. Engrase las placas con un poco de mantequilla o mantequilla en aerosol, asegúrese de que ésta no se derrame fuera del producto, ya que esto podría provocar algún daño a su aparato.
3. Deje calentar por dos minutos.

NOTA: Cuando el aparato esté listo para verter la mezcla, se encenderá la luz verde.

4. Levante la placa de cocción superior con el asa que se encuentra en la parte frontal.
5. Vierta la masa para waffles en la placa inferior.

NOTA: No sature las placas con la masa, ya que al cerrar el aparato ésta se puede derramar.

6. Baje la placa de cocción superior con cuidado para cerrar la waflera y espere de tres a cinco minutos.
7. Retire el waffle con utensilios de cocina para no dañar las placas de cocción.

LIMPIEZA

- Cuando termine de utilizarlo, desconecte de la electricidad y espere unos minutos a que se enfríen las placas, para manipularlo.

NOTA: Mantenga las placas abiertas para que la waflera se enfríe más rápido.

- Limpie la parte exterior y las placas del aparato con un paño húmedo. Nunca use solventes o limpiadores abrasivos, sin embargo, puede utilizar desengrasantes que no sean dañinos para la salud.
- Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por parte del usuario; si su equipo necesita reparación, no trate de repararlo usted mismo, envíelo al centro de servicio autorizado más cercano.

ALMACENAMIENTO

Desenchufe y deje enfriar el equipo.
Verifique que todas las partes estén limpias y secas.
Enrolle el cable y guarde el equipo en un lugar seco fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE



RIESGO DE LESIONES POR QUEMADURAS

Asegúrese que los niños no agarren el aparato por la superficie de trabajo o por el cable de alimentación.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o un daño al aparato: éste no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regularmente apague y encienda la unidad.

ADVERTENCIAS

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato cuando esté en uso, conectado o aún caliente.

Éste equipo es únicamente para aplicaciones domésticas.

No utilice el equipo cerca de un baño, una ducha o una piscina.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 515 y (55) 4170-7980 para el resto de la República. La adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios no está disponible para el presente producto, por tanto, se realizará un reemplazo completo del mismo. Consulte los apartados de limitaciones y excepciones para comprobar que el producto es válido para hacer efectiva la garantía.

Limitaciones:

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

| | |
|-----------------|----------------------------|
| | SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA |
| PRODUCTO | No. SERIE |
| MARCA | MODELO |
| FECHA DE COMPRA | |