

Manual de instrucciones

RCA



RC-91

Waflera Eléctrica

ESTILO BELGA

Por favor, antes de utilizar, lea el manual de instrucciones con cuidado. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es únicamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en www.rca-brand.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Gracias por elegir la **Waflera Eléctrica Estilo Belga RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se siguen correctamente.

Este producto no está destinado para ser utilizado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que estén supervisadas o instruidas en el uso del producto por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como juguetes.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

120 V~ 60 Hz 750 W

ADVERTENCIA

Utilice el voltaje apropiado para el correcto funcionamiento del producto con base en las especificaciones eléctricas.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:

- Antes de conectar la unidad, compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coincida con la tensión eléctrica de la red local.
- No sumerja en agua u otros líquidos el aparato, el enchufe o el cable.
- No utilice el aparato si el enchufe, el cable o alguna parte no funciona correctamente. No intente repararlo usted mismo, ya que esto invalidará la garantía. En su lugar, contacte a nuestro servicio al cliente.
- Queda prohibido abrir el aparato, excepto por nuestro personal autorizado. De lo contrario, la garantía quedará invalidada.
- Nunca tire del cable de alimentación, en su lugar, sujete el enchufe y desconecte.
- Un montaje incorrecto puede presentar un riesgo de descarga eléctrica.
- Desenchufe la unidad cuando no esté en uso.
- Antes de manipular el producto, desenchúfelo del tomacorriente y espere a que se enfríe antes de limpiarlo, colocar o quitar piezas, o guardarlo.
- No permita que el cable cuelgue sobre algún borde ni que toque superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre o cerca de una hornilla de gas, eléctrica o un horno caliente.
- Utilice la waflera en una superficie plana y resistente al calor.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños.
- Extreme precauciones cuando se use el aparato cerca de niños.
- No usar en exteriores o con fines comerciales.
- Este producto es únicamente para uso doméstico.
- Este aparato genera calor durante su uso. Tome precauciones para evitar quemaduras, incendios o daños a personas.
- Extreme precauciones al usar el aparato y siempre limite el agarre al asa.
- Asegúrese de proporcionar una ventilación adecuada, dejando espacio detrás y a los lados del equipo para la libre circulación del aire.
- Tenga mucho cuidado al mover cualquier aparato que contenga alimentos calientes, agua, aceite u otros líquidos.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Siempre supervise el producto mientras esté en funcionamiento.
- Utilice este aparato únicamente para los fines establecidos.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Carcasa superior
2. Placa decorativa
3. Luz indicadora de "encendido"
4. Luz indicadora de "listo"
5. Placas de cocción antiadherentes
6. Carcasa inferior
7. Asa resistente al calor



NOTA: No maltrate, dañe o exponga el producto a caídas; ya que estas acciones implican la pérdida de la garantía.

IMPORTANTE

Estimado cliente, es importante que al momento de su compra revise el producto en búsqueda de algún posible daño o accesorios faltantes. Contará con 5 días para reportar esta situación a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 515 y (55) 4170-7980 para el resto de la República.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje.
 2. Limpie el exterior del equipo con un paño ligeramente húmedo.
- NOTA:** Nunca sumerja el aparato ni ninguna de sus partes en agua u otros líquidos.
3. Limpie las placas de cocción con una esponja o un paño humedecido con agua y jabón.
 4. Enjuague los restos de jabón con otro paño humedecido sólo con agua.
 5. Seque con un paño o toalla de papel, asegurándose de no dejar residuos de jabón, papel o tela.

INSTRUCCIONES DE USO

NOTA: No utilice la waflera por más de 2 horas de manera continua. Después de este tiempo, deje reposar el aparato durante al menos 1 hora antes de volver a usarlo.

1. Conecte el aparato a la toma de corriente. Se encenderá la luz roja, indicando que el aparato ha empezado a calentarse.

NOTA: Es posible que, durante el primer uso, la waflera emita humo o un leve olor, lo cual es normal en muchos aparatos de este tipo y no afecta su funcionamiento.

2. Espere de 2 a 4 min hasta que la waflera alcance la temperatura adecuada.
3. Cuando el aparato esté listo, se encenderá la luz verde.
4. Levante la tapa superior del aparato y vierta con cuidado, la mezcla para waffles, evitando derrames.

SUGERENCIA: Aunque la waflera se puede utilizar sin aceite, se puede engrasar ligeramente las placas de cocción con un poco de mantequilla derretida. Asegúrese de no dejar un exceso de mantequilla o aceite, especialmente en los espacios entre las placas.

5. Baje la tapa y deje cocinar los waffles de 3 a 5 minutos.
6. La luz verde se apagará, indicando que la cocción ha terminado. Sin embargo, puede continuar cocinando hasta alcanzar el nivel de tostado deseado.

NOTA: Puede levantar la tapa superior en cualquier momento para revisar la cocción.

7. Cuando los waffles estén listos, retírelos con una espátula o pinzas de plástico. No utilice utensilios de metal, ya que pueden dañar el revestimiento antiadherente.
8. Desconecte el aparato después de usarlo. Para acelerar el enfriamiento, mantenga las placas abiertas.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Desconecte la waflera y espere a que se enfríe para manipularla.
2. Limpie el exterior del producto con un paño ligeramente húmedo y séquelo con un paño seco y suave.
3. Retire los restos de mezcla de las placas de cocción con utensilios de plástico o con un paño suave.
4. Para los residuos de alimentos adheridos, vierta un poco de agua tibia con detergente sobre la superficie y limpie con una esponja suave o papel de cocina húmedo. Esto facilitará la remoción de los restos.

PRECAUCIÓN: No utilice detergentes abrasivos ni solventes, ya que puede causar daños al aparato provocando desprendimientos en el recubrimiento antiadherente o daños a la salud.

5. Seque bien las placas con un paño seco, asegurándose de no dejar residuos de agua, jabón o pelusa.

ALMACENAMIENTO

- Antes de guardar, asegúrese que la waflera se haya enfriado.
- Limpie el exterior con un paño ligeramente húmedo y deje secar completamente.
- Guarde el producto en un lugar seco, fresco y fuera del alcance de los niños.
- No coloque objetos pesados sobre el aparato mientras esté almacenado.

ADVERTENCIAS

- Para evitar el sobrecalentamiento, nunca cubra el producto.
- Este aparato es sólo para uso doméstico.
- No utilice la unidad cerca de un baño, una ducha o una piscina.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un peligro o un daño al aparato, éste no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

Eliminación de sus aparatos.



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 515 y (55) 4170-7980 para el resto de la República. La adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios no está disponible para el presente producto, por tanto, se realizará un reemplazo completo del mismo. Consulte los apartados de limitaciones y excepciones para comprobar que el producto es válido para hacer efectiva la garantía.

Limitaciones:

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	