

Manual de instrucciones

**RCA**



RC-931

# Plancha de Vapor PORTÁTIL

Por favor, antes de utilizar, lea el manual de instrucciones con cuidado. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es únicamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por  
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en [www.rca-brand.com](http://www.rca-brand.com).

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

---

Gracias por elegir la **Plancha de Vapor Portátil RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se siguen correctamente.

Este producto no está destinado para ser utilizado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como juguetes.

## **ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS**

**120 V~ 60 Hz 1 200 W**

### **ADVERTENCIA**

Utilice el voltaje apropiado para el correcto funcionamiento del producto con base en las especificaciones eléctricas.

---

## MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado

- Antes de conectar la unidad, compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coincida con la tensión eléctrica de la red local.
- No sumerja el aparato, el enchufe o el cable en agua u otros líquidos.
- No utilice el aparato si el enchufe, el cable o alguna parte no funciona correctamente. No intente repararlo usted mismo, ya que esto invalidará la garantía. En su lugar, contacte a nuestro servicio al cliente.
- Queda prohibido abrir el aparato, excepto por nuestro personal autorizado. De lo contrario, la garantía quedará invalidada.
- Si la plancha comparte circuito eléctrico con otros dispositivos, el producto podría presentar fallas eléctricas.
- La plancha debe conectarse a toma con una conexión de tierra.
- No tire del cable de alimentación, en su lugar, sujete el enchufe para desconectarlo.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no entre en contacto con el vapor, objetos calientes o que cuelgue sobre los bordes.
- Cuando no utilice el equipo, desenchúfelo del tomacorriente y espere a que se enfríe para limpiar o guardar.
- Nunca deje la plancha sin supervisión mientras esté en uso.
- Este producto es únicamente para uso doméstico.
- No utilice el producto en exteriores o con fines comerciales.
- Nunca cubra la plancha con objetos que impidan la circulación del vapor.
- Si el producto ha estado expuesto a temperaturas inferiores a 0 °C, se debe mantener a temperatura ambiente durante al menos 2 horas antes de encenderlo.
- Si requiere usar un cable de extensión, asegúrese de que sus especificaciones eléctricas sean iguales o mayores a las del producto.
- No coloque el aparato cerca de una fuente de calor o luz solar directa.
- Asegúrese que el cabezal esté orientado en dirección opuesta a usted y en posición vertical.
- No utilice el aparato al aire libre o en áreas húmedas.
- Extreme precauciones ya que algunas partes del aparato se calientan durante su uso.
- Nunca toque el cabezal de vapor durante el uso de la plancha, ya que podría sufrir quemaduras.
- Use este aparato únicamente para los fines establecidos.
- No seguir las recomendaciones puede provocar descargas eléctricas, daños al aparato o al usuario.

## DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Cabezal
2. Mango ergonómico
3. Botón de vapor
4. Tanque de agua
5. Luz indicadora
6. Botones de extracción del tanque de agua
7. Cubierta superior
8. Protección de cable
9. Cabezal con cepillo
10. Vaso medidor



**NOTA:** No maltrate, dañe o exponga el producto a caídas; ya que estas acciones implican la pérdida de la garantía.

## IMPORTANTE

Estimado cliente, es importante que al momento de su compra revise el producto en búsqueda de algún posible daño o accesorios faltantes. Contará con 5 días para reportar esta situación a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 515 y (55) 4170-7980 para el resto de la República.

## ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje.
2. Limpie el cuerpo exterior de la plancha y el cable con un paño ligeramente húmedo.

**PRECAUCIÓN:** Nunca sumerja el aparato o el cable de alimentación en agua ni en ningún otro líquido. No utilice limpiadores abrasivos, cepillos metálicos, esponjas, disolventes orgánicos o líquidos agresivos.

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Presione ambos interruptores de expulsión y jale el tanque de agua para desmontarlo.
2. Retire la tapa de plástico del tanque y llénelo con agua usando el vaso medidor. No sobrepase la marca de "MAX".
3. Vuelva a colocar el tanque de agua en su lugar.

**NOTA:** Llene el tanque solo cuando el dispositivo esté desconectado. No vaporice sobre accesorios metálicos.

4. Verifique que los orificios de salida de vapor en el cabezal estén libres de incrustaciones y no presenten bloqueos.
5. Cuelgue la prenda que desea planchar. Estire la tela y asegúrese de que no haya nada debajo que pueda dañarse con el vapor.

**NOTA:** No use la plancha sobre prendas en posición horizontal.

6. Conecte el dispositivo a la red eléctrica; la luz indicadora se encenderá. Cuando la plancha alcance su temperatura predeterminada, la luz LED se apagará.
7. Mantenga presionado el botón de vapor y, aproximadamente en 25 segundos, comenzará a salir vapor caliente. Para un flujo continuo, presione el interruptor de vapor y deslícelo hacia abajo.
8. Acerque a la prenda y deslice de arriba hacia abajo. Mantenga una distancia de al menos 5 cm entre el aparato y la ropa.
9. Para instalar el cepillo, coloque el accesorio en el cabezal de la plancha hasta escuchar un "clic", asegurándose de que esté fijo.

**ADVERTENCIA:** Para evitar quemaduras, siempre desenchufe y deje enfriar la plancha antes de colocar o retirar el cepillo.

10. Para detener el funcionamiento, suelte el botón de vapor y desconecte la plancha.
11. Después de cada uso, vacíe el tanque de agua.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de la limpieza, desconecte el equipo y deje enfriar completamente.
- Limpie el cuerpo principal y el cable de alimentación con un paño ligeramente húmedo.

**NOTA:** Nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido. No utilice limpiadores abrasivos, cepillos metálicos, esponjas, disolventes orgánicos o líquidos agresivos.

- Retire el cepillo para tela del cabezal de la plancha.
- Puede limpiar la placa del cabezal con un paño ligeramente húmedo.

## ELIMINACIÓN DE INCRUSTACIONES

1. Para evitar que aparezcan incrustaciones en las superficies internas, utilice agua destilada.
2. En caso de no usar agua destilada, aparecerán incrustaciones en las partes principales. Se recomienda llevar a cabo un procedimiento de limpieza una vez al mes.
3. Prepare una solución con 50 % de vinagre y 50 % de agua, y viértala en el tanque.
4. Conecte el dispositivo y hágalo funcionar hasta que toda la solución se evapore.

**NOTA:** No realice este procedimiento sobre prendas.

5. Enjuague el tanque con agua del grifo y haga funcionar la plancha hasta que toda el agua se haya vaporizado.

## ALMACENAMIENTO

- Antes de guardar, asegúrese de que el producto esté completamente frío.
- Verifique que todas las partes estén limpias y secas.
- Guarde el producto en un lugar seco y fresco, fuera del alcance de los niños.

## ADVERTENCIAS

- Para evitar el sobrecalentamiento, nunca cubra el producto.
- Este producto es sólo para uso doméstico.
- No utilice la unidad cerca de un baño, una ducha o una piscina.

## PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un peligro o un daño al aparato, éste no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

## ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



### Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

---

---

# PÓLIZA DE GARANTÍA

---

---

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1  
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz,  
Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 515 y (55) 4170-7980 para el resto de la República. La adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios no está disponible para el presente producto, por tanto, se realizará un reemplazo completo del mismo. Consulte los apartados de limitaciones y excepciones para comprobar que el producto es válido para hacer efectiva la garantía.

**Limitaciones:**

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

**Excepciones:**

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	