

Manual de instrucciones

**RCA**



RC-L3

# Licuada

## 4 VELOCIDADES

Por favor, antes de utilizar, lea el manual de instrucciones con cuidado. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es únicamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por  
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en [www.rca-brand.com](http://www.rca-brand.com).

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

---

Gracias por elegir la **Licuadaora 4 Velocidades RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se siguen correctamente.

Este producto no está destinado para ser utilizado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados por un adulto para asegurarse que no empleen éste producto como juguete.

Si el cordón de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio autorizado o por personal calificado, con el fin de evitar un peligro.

**ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS**  
**120 V~ 60 Hz 450 W**

**ADVERTENCIA**

El funcionamiento puede variar debido al tipo de instalación eléctrica que exista en el área donde se use este aparato.

---

## MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de utilizar el aparato:

- Antes de conectar la unidad, compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coincida con la tensión eléctrica de la red local.
- Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso o antes de limpiar.
- No sumerja en agua u otros líquidos la base del motor, el enchufe o el cable.
- No permita que el cable conector quede colgando del mesón o superficie donde esté ubicada la base y evite que entre en contacto con superficies calientes.
- Nunca deje desatendido el aparato mientras esté en funcionamiento.
- Evite el contacto con las partes en movimiento. Mantenga manos y utensilios fuera de la jarra cuando esté licuando para prevenir lesiones personales o daños a la licuadora. Cuando la licuadora no esté activada, puede usar una espátula de goma.
- Manipule la cuchilla con cuidado, ya que la cuchilla es filosa.
- Siempre tape la jarra antes de encender la licuadora.
- Ante cualquier falla, desconecte el aparato. Si observa que la cubierta o el interior del producto están rotos, no intente reparar el equipo por usted mismo; por favor, contacte a nuestro servicio al cliente.
- Queda prohibido abrir el aparato, excepto por nuestro personal autorizado, de lo contrario, la garantía quedará invalidada.
- Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico.
- No utilice el aparato para fines distintos a los establecidos.
- Utilice únicamente en superficies interiores secas y niveladas.
- Desenchufe la licuadora cuando no esté en uso, antes de quitar o poner alguna de sus piezas o antes de desarmarla para su limpieza.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- La potencia máxima indicada en el producto se basa en el accesorio que soporta la mayor carga posible. Otros accesorios pueden consumir menos potencia.
- No opere la licuadora de forma continua por más de 3 minutos seguidos.
- Se requiere supervisión cercana cuando el aparato se encuentre en uso por niños o cerca de éstos o de personas con discapacidad o capacidades diferentes.

## DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Tapa dispensadora
2. Tapa de la jarra
3. Jarra
4. Cuchillas
5. Base de la jarra
6. Base de la licuadora
7. Botones de intensidad



## IMPORTANTE

Estimado cliente, es importante que al momento de su compra revise el producto en búsqueda de algún posible daño o accesorios faltantes. Contará con 5 días para reportar esta situación a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 515 y (55) 41707980 para el resto de la República.

## ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire el producto y todos sus componentes del empaque y de las protecciones.
2. Asegúrese de que todas las piezas y el contenido del producto esté completo; de lo contrario, comuníquese con atención a clientes.
3. Vierta un poco de agua en la jarra y mezcle una o dos veces. Luego, deseche el agua.
4. Limpie bien la tapa superior, el vaso medidor y la jarra con agua tibia.

**ADVERTENCIA:** La cuchilla está afilada, debe manipularla con mucho cuidado y asegurarse de desenchufar el aparato de la toma de corriente antes de montar y desmontar las piezas.

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Para embonar la jarra en la base de la licuadora, ubique la pestaña de la base de la jarra en la apertura trasera y gire en sentido de las manecillas del reloj hasta que quede ajustada de manera firme.
2. Pele o quite las pepas a la fruta o verdura, córtelas en dados pequeños y agregue un poco de agua para facilitar el licuado. La cantidad de mezcla no debe superar el nivel máximo indicado en la jarra. La mejor proporción de fruta o vegetal y agua es de 2/3.

**NOTA:** No utilice nunca líquidos hirviendo o muy calientes ni haga funcionar el aparato estando vacío. En caso de utilizar líquidos calientes, mantenga la tapa dispensadora abierta y retirarla de la tapa de la jarra, además de usar la velocidad mínima.

3. Tape la jarra.
4. Conecte el enchufe a la toma de corriente y presione el botón de velocidad en la intensidad deseada. Puede usar el botón "P" (PULSO) si desea acelerar el proceso de batido.
5. Durante el funcionamiento, puede añadir ingredientes en la jarra a través de la abertura de su tapa, girando la tapa dispensadora y retirándola. Una vez terminado el proceso, vuelva a cerrar la abertura.
6. El tiempo de funcionamiento consecutivo no debe superar los 3 minutos.
7. Presione el botón de apagado "⏻" una vez que la mezcla haya alcanzado la consistencia deseada.
8. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj y retire la jarra de la base. Retire con cuidado la tapa superior, vierta y sirva.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Vierta un poco de agua jabonosa tibia en la jarra y presione el botón "PULSO" durante unos segundos.
- Saque la jarra y enjuague bajo el grifo.
- Limpie la superficie exterior de la unidad motora con un paño húmedo, no utilice productos de limpieza abrasivos. Nunca sumerja la base en agua u otro líquido.
- Seque todas las piezas, límpielas y vuelva a ubicarlas en su lugar.

## ADVERTENCIAS

- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato mientras esté en uso.
- Este equipo es únicamente para aplicaciones domésticas.
- No utilice el producto cerca de una ducha o piscina.

## ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



### Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

---

---

# PÓLIZA DE GARANTÍA

---

---

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1  
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz,  
Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 515 y (55) 4170-7980 para el resto de la República. La adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios no está disponible para el presente producto, por tanto, se realizará un reemplazo completo del mismo. Consulte los apartados de limitaciones y excepciones para comprobar que el producto es válido para hacer efectiva la garantía.

#### Limitaciones:

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

#### Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	