

Manual de instrucciones

RCA



RC-P52

CEPILLO SECADOR 2 en 1

Por favor, antes de utilizar, lea el manual de instrucciones con cuidado. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es únicamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en www.rca-brand.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Gracias por elegir **Cepillo Secador 2 en 1 RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se siguen correctamente.

Este producto no está destinado para ser utilizado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como juguetes.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

120 V~ 60 Hz 1 200 W

ADVERTENCIA

Utilice el voltaje apropiado para el correcto funcionamiento del producto con base en las especificaciones eléctricas.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:

- Antes de conectar la unidad, compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coincida con la tensión eléctrica de la red local.
- No sumerja el aparato, el enchufe o el cable en agua u otros líquidos.
- No conecte o desconecte el cable con las manos mojadas.
- Cuando el producto no esté en uso, desenchúfelo de la toma de corriente y espere a que se enfríe antes de manipularlo.
- No tire del cable de alimentación, en vez de esto, sujete el enchufe para desconectarlo.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No utilice el aparato si el enchufe, el cable o alguna parte no funciona correctamente. No intente repararlo usted mismo, ya que esto invalidará la garantía. En su lugar, contacte a nuestro servicio al cliente.
- Queda prohibido abrir el aparato, excepto por nuestro personal autorizado. De lo contrario, la garantía quedará invalidada.
- Supervise siempre el producto mientras esté encendido.
- El equipo está destinado únicamente para uso doméstico.
- Una operación incorrecta puede dañar el aparato o provocar lesiones al usuario.
- Este aparato genera calor durante su uso. Tome precauciones para evitar quemaduras, incendios o daños a personas.
- No permita que el producto entre en contacto con cortinas, revestimientos de paredes, ropa u otros materiales inflamables durante su funcionamiento.
- Durante su uso, el cepillo alcanza altas temperaturas. Evite el contacto con la piel o cualquier parte de la cara.
- No utilice el aparato en exteriores, con productos en aerosol o en ambientes donde se administre oxígeno.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No coloque el producto en superficies blandas, como camas, sofás o toallas.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie estable, firme y resistente al calor.
- Nunca cubra las entradas o salidas de aire.
- Asegúrese de que los orificios de ventilación no estén bloqueados por pelusas, cabellos u otros objetos.
- Bajo ningún motivo inserte objetos en los orificios de ventilación del aparato.
- El aparato está equipado con dos cabezales (cepillo y secador). Deje que se enfríen antes de colocar o retirar cualquiera de ellos.
- Mantenga limpios los orificios de ventilación de ambos cabezales.

- No dirija el aire caliente hacia los ojos.
- Nunca utilice en personas que estén durmiendo.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Cabezal del cepillo
2. Cabezal del secador
3. Expulsor del cabezal
4. Mango
5. Control de temperatura
6. Cubierta del filtro
7. Cable giratorio



NOTA: No maltrate, dañe o exponga el producto a caídas; ya que estas acciones implican la pérdida de la garantía.

IMPORTANTE

Estimado cliente, es importante que al momento de su compra revise el producto en búsqueda de algún posible daño o accesorios faltantes. Contará con 5 días para reportar esta situación a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 515 y (55) 4170-7980 para el resto de la República.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire los materiales de embalaje.
2. Desenrolle completamente el cable de alimentación.
3. Limpie el equipo con un paño ligeramente húmedo.

NOTA: Nunca sumerja el aparato o cualquier parte en agua u otros líquidos. Es posible que, durante el primer uso, el cepillo emita humo o desprenda un leve olor; esto es normal.

INSTRUCCIONES DE USO

NOTA: Este aparato no es adecuado para usar en pelucas sintéticas o extensiones de cabello.

1. Coloque el cabezal que desee utilizar (cepillo o secador).
2. Conecte el cepillo a la toma de corriente y enciéndalo.
3. Ajuste el control de temperatura según lo requiera. Este producto cuenta con cuatro niveles: alta, media, baja y fría.

PRECAUCIÓN: Para evitar el riesgo de quemaduras, no toque directamente ningún cabezal (cepillo o secador) cuando el aparato esté en funcionamiento o caliente.

4. Lave el cabello previamente y elimine el exceso de humedad.
5. Divida el cabello en secciones y aproxime el cepillo a cada una.

NOTA: Mantenga los orificios de ventilación libres de obstrucciones mientras seca o cepilla su cabello.

PRECAUCIÓN: Para evitar quemaduras o daños, no concentre el calor en una sola sección por mucho tiempo.

6. Peine el cabello hasta obtener el estilo deseado.
7. Después de utilizar, apague y desconecte el equipo.

ENSAMBLAR Y REMOVER EL CABEZAL

PRECAUCIÓN: Espere que el equipo se enfríe antes de cambiar o quitar el cabezal.

1. Para ensamblar: Inserte el cabezal de manera vertical y gírelo hacia la izquierda hasta escuchar un "clic".
2. Para remover: Espere hasta que el cepillo esté frío; después deslice el interruptor, manténgalo presionado, gire hacia la derecha hasta escuchar un clic y finalmente retire el cabezal.

ADVERTENCIA:

- Las ranuras y aberturas en el producto son para ventilación. No las cubra ni las bloquee, ya que esto podría causar sobrecalentamiento.
- Nunca introduzca objetos en los orificios de entrada o salida de aire de la secadora.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte el cepillo y espere a que se enfríe para manipular.
- Use un paño ligeramente húmedo para limpiar el mango y los cabezales.
- Retire polvo y pelusa del cepillo y del secador utilizando un cepillo pequeño.
- Quite el cabello enredado de las cerdas para evitar que se obstruyan las salidas de aire.

NOTA: Nunca utilice productos químicos abrasivos, utensilios de limpieza de metal o acero. Nunca sumerja el cepillo secador, el cable o el enchufe en agua u otros líquidos.

ALMACENAMIENTO

- Antes de guardar, asegúrese que el cepillo se haya enfriado.
- Limpie con un trapo ligeramente húmedo y deje secar.

NOTA: Nunca enrolle el cable alrededor del producto.

- Guarde el producto en un lugar seco, fresco y fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIAS

- Para evitar el sobrecalentamiento, nunca cubra el producto.
- Este aparato es únicamente para aplicaciones domésticas.
- No utilice la unidad cerca de un baño, una ducha o una piscina.

PRECAUCIÓN

Para evitar daños o accidentes, no conecte la cafetera a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni a un circuito que se encienda o apague automáticamente.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 515 y (55) 4170-7980 para el resto de la República. La adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios no está disponible para el presente producto, por tanto, se realizará un reemplazo completo del mismo. Consulte los apartados de limitaciones y excepciones para comprobar que el producto es válido para hacer efectiva la garantía.

Limitaciones:
Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

Excepciones:
La presente garantía no será válida en los siguientes casos:
a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	