

Manual de instrucciones

RCA



RC-P8 / RC-P8R

Secadora DE CABELLO

Por favor, antes de utilizar, lea el manual de instrucciones con cuidado. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es únicamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en www.rca-brand.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.



Gracias por elegir la **Secadora de Cabello RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se siguen correctamente.

Este producto no está destinado para el uso por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales que sean diferentes o estén reducidas, que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que estén supervisadas o instruidas en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como juguetes.

Si el cordón de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio autorizado o personal calificado, con el fin de evitar un peligro.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 127 V~ 60 Hz 1 200 W

ADVERTENCIA

Utilice el voltaje apropiado para el correcto funcionamiento del producto con base en las especificaciones eléctricas.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD



Este es el símbolo de advertencia/precaución-seguridad, relativo a la seguridad advirtiendo de los riesgos potenciales para los usuarios y otras personas.

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:

- Antes de conectar la unidad, asegúrese de que el voltaje especificado en el dispositivo coincida con la tensión eléctrica de la red local.
- Después de utilizar la secadora, desenchúfela del tomacorriente.
- No utilice el producto en la ducha ni permita que entre en contacto con agua o superficies mojadas en un baño.
- Nunca almacene la unidad cerca de lugares húmedos.
- Evite que el producto entre en contacto con agua u otros líquidos. En caso de contacto, desconecte inmediatamente y no vuelva a utilizar hasta que sea revisado por un profesional.
- No enchufe o desenchufe el cable ni opere el aparato con las manos mojadas.
- Desconecte el aparato y espere a que se haya enfriado antes de limpiarlo.
- Siempre supervise el producto mientras esté prendido.
- Únicamente use la unidad para los propósitos establecidos en este manual.
- No opere la secadora en casos de mal funcionamiento, daño en el enchufe o cable, o si cae en agua.
- Manipule el cable y el enchufe con cuidado para evitar daños.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o la secadora en agua o cualquier otro líquido.
- Nunca ponga la secadora en lugares blandos como una cama o un sofá.
- Mantenga el producto lejos de superficies blandas, inflamables o susceptibles a dañarse por calor.
- La unidad es sólo para uso doméstico.
- No utilice el aparato al aire libre, en espacios donde se administre oxígeno o productos en aerosol (spray).
- Manipule el cable y el enchufe con cuidado para evitar daños.
- No cubra la salida ni entrada de aire con ningún objeto, asegúrese de dejar espacio libre para la correcta ventilación.

- No use accesorios de otros modelos o marcas.
- No usar en exteriores o con fines comerciales.
- Siempre revise el dispositivo antes de usarlo. No utilice el dispositivo si éste o su cable de corriente (o ambos) presentan signos de daño.
- No toque el cuerpo de la secadora ni la boquilla directamente cuando el aparato esté encendido o caliente, sólo tómelo del mango.
- Nunca utilice en personas que estén durmiendo.
- Este aparato debe utilizarse únicamente para cabello humano. No lo use para animales, pelucas sintéticas o extensiones de cabello.

CABLE DE EXTENSIÓN

- Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo derivado de enredos o tropiezos.
- Una extensión eléctrica puede ser utilizada si se hace con cuidado. Si es necesario, use un cable de extensión y despléguelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o mesa con el objetivo de evitar accidentes.
- La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor que la clasificación eléctrica del equipo. Consulte la etiqueta.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Boquilla
2. Secadora
3. Mango plegable
4. Cable de alimentación
5. Entrada de aire
6. Interruptor



NOTA: No maltrate, no dañe y evite caídas del producto; el hacerlo implica la pérdida de la garantía.

IMPORTANTE

Estimado cliente, es importante que al momento de su compra revise el producto en búsqueda de algún posible daño o accesorios faltantes. Contará con 5 días para reportar esta situación a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 515 y (55) 41707980 para el resto de la República.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Retire todos los materiales de embalaje.
- Desenrolle completamente el cable de alimentación.
- Limpie el cuerpo del equipo con un paño ligeramente húmedo.
- Encienda la secadora durante unos minutos en la posición "2" del interruptor. Es posible que emita humo o un leve olor; esto es normal en muchos productos de este tipo.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: No opere por más de 30 minutos continuos y deje descansar 15 minutos entre cada uso.

1. Posicione el interruptor en "0".
2. Desdoble la secadora.
3. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.
4. Encienda el aparato en la posición "1" y si lo necesita, colóquelo en el número "2".
5. Aplique el flujo de aire a su cabello hasta obtener el resultado deseado.
6. Al terminar su uso, apague y desconecte el equipo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

IMPORTANTE: Siempre verifique que la secadora esté desconectada y fría antes de limpiarla.

- Antes de la limpieza, apague y desconecte el aparato
- Use un paño ligeramente húmedo para limpiar, después seque completamente.
- No se debe usar limpiadores abrasivos ni solventes.

- Asegúrese de secar completamente el equipo.

ALMACENAMIENTO

- Antes de almacenar, verifique que el equipo esté frío y seco antes de guardar.
- Si no usa el dispositivo durante un período prolongado, guarde la unidad y el manual de instrucciones en la caja original.
- Ubíquelo en un área seca y fresca.
- Guarde el aparato fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar accidentes o daños al aparato, éste no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 3 meses a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 515 y (55) 4170-7980 para el resto de la República. La adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios no está disponible para el presente producto, por tanto, se realizará un reemplazo completo del mismo. Consulte los apartados de limitaciones y excepciones para comprobar que el producto es válido para hacer efectiva la garantía.

Limitaciones:

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Quando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Quando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Quando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

| | |
|-----------------|----------------------------|
| | SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA |
| PRODUCTO | No. SERIE |
| MARCA | MODELO |
| FECHA DE COMPRA | |