

Manual de instrucciones

**RCA**



RC-WD2

# Dispensador de Agua

ELÉCTRICO

Por favor, antes de utilizar, lea el manual de instrucciones con cuidado. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es únicamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por  
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en [www.rca-brand.com](http://www.rca-brand.com).

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

---

Gracias por elegir el **Dispensador de Agua Eléctrico RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no está destinado para ser utilizado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que estén supervisadas o instruidas en el uso del producto por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados por un adulto para asegurarse de que no empleen los productos como juguetes.

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

5 V  2 A

### ADVERTENCIA

El tiempo de uso puede variar dependiendo el nivel de carga que tenga el producto.

## MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:

- Antes de cargar, confirme que el adaptador de corriente corresponda con las especificaciones eléctricas de este producto.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no sumerja el aparato en agua o en cualquier otro líquido.
- No opere el producto si funciona incorrectamente o presenta daños. No arregle la unidad usted mismo, de lo contrario la garantía no será válida.
- Queda prohibido abrir el aparato, excepto por nuestro personal autorizado, de lo contrario, la garantía quedará invalidada.
- Un montaje incorrecto puede ocasionar descargas eléctricas cuando se utiliza el aparato.
- Este aparato es únicamente para uso doméstico.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Asegúrese de que todos los accesorios estén instalados correctamente antes de usar el aparato.
- No deje el producto cargando por más de 24 horas; desconéctelo inmediatamente una vez que la batería esté cargada.
- No utilice este producto para fines distintos a los establecidos.

## DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Cuerpo
2. Boquilla
3. Panel con botones táctiles y luz indicadora
  - 3.1 Botón de 600 ml
  - 3.2 Encendido y apagado
4. Tubería de silicón flexible



**NOTA:** No sumerja el cuerpo del dispensador directamente en agua. No maltrate, dañe o exponga el producto a caídas; ya que estas acciones implican la pérdida de la garantía.

## IMPORTANTE

Estimado cliente, es importante que al momento de su compra revise el producto en búsqueda de algún posible daño o accesorios faltantes. Contará con 5 días para reportar esta situación a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 515 y (55) 4170-7980 para el resto de la República.

## ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire el producto y todos sus componentes del empaque y de las protecciones.
2. Limpie el cuerpo del dispensador con un trapo levemente húmedo.
3. Lave con agua y jabón la tubería de silicón; posteriormente enjuague bien sin dejar residuos de jabón.
4. Deje secar completamente.

## INSTALACIÓN

1. Inserte la tubería de silicón en la parte inferior del dispensador y ajuste bien.
2. Introduzca la tubería de silicón en el garrafón, comode el cuerpo del dispensador en la boquilla y verifique que el cuerpo esté centrado.

**NOTA:** El garrafón siempre debe estar en una superficie plana y nivelada, donde no pueda sufrir una caída.

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Presione el botón de encendido para que el aparato comience a servir agua, apriete de nuevo para detener el flujo.
2. Presione el botón de 600 ml para que el dispensador se detenga automáticamente después de servir esta cantidad de agua.

## INSTRUCCIONES DE CARGA

- Cuando la batería se agote, el dispensador se apagará automáticamente.
- Conecte el dispensador a través del cable USB a la corriente eléctrica.
- Durante la carga, una luz roja parpadeará; una vez que haya terminado, la luz se apagará.
- Desconecte el cable de alimentación antes de usar el dispensador.

**NOTA:** Nunca cargue el producto cuando esté en el garrafón o funcionando.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Nunca sumerja el aparato directamente en agua o en algún otro líquido.
2. Limpie el cuerpo del dispensador con un trapo levemente húmedo.
3. Lave con agua y jabón la tubería de silicón; posteriormente enjuague bien sin dejar residuos de jabón.

**PRECAUCIÓN:** Nunca utilice jabones abrasivos o algún tipo de solvente.

4. Deje secar completamente. No use papel u otros materiales que puedan soltar partículas

## ALMACENAMIENTO

- Antes de guardar, limpie el producto.
- Desmonte la tubería de silicón y guarde el producto en un lugar ventilado y fresco.

## PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o un daño al aparato, éste no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito regulador que encienda y apague la unidad.

## ADVERTENCIAS

- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato mientras esté en uso.
- El dispensador está diseñado únicamente para aplicaciones domésticas.
- No utilice este producto cerca de un baño, una ducha o una piscina.

## ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



### **Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:**

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

---

---

# PÓLIZA DE GARANTÍA

---

---

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1  
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz,  
Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 515 y (55) 4170-7980 para el resto de la República. La adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios no está disponible para el presente producto, por tanto, se realizará un reemplazo completo del mismo. Consulte los apartados de limitaciones y excepciones para comprobar que el producto es válido para hacer efectiva la garantía.

**Limitaciones:**

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

**Excepciones:**

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	