

Manual de instrucciones

RCA



RC-18B3

Ventilador

3 EN 1

Por favor, antes de utilizar, lea el manual de instrucciones con cuidado. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es únicamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en www.rca-brand.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Gracias por elegir el **Ventilador 3 en 1 RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se siguen correctamente.

Este producto no está destinado para el uso por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como juguetes. Si el cable de alimentación está dañado, nunca lo conecte a la corriente alterna, contacte a nuestro servicio al cliente o con personal calificado, para prevenir accidentes.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
120 V~ 60 Hz 100 W

ADVERTENCIA

Utilice el voltaje apropiado para el correcto funcionamiento del producto con base en las especificaciones eléctricas

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:


- Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en el producto coincida con la tensión eléctrica de su toma corriente. Conéctese insertando la clavija completamente en un enchufe exclusivo.
- No se recomienda el uso de cables de extensión de corriente, debido a que puede sobrecalentarse y ser un potencial riesgo de incendio.
- No conectar a la corriente si el cable se encuentra dañado.
- No deje el aparato sin supervisión mientras esté conectado y/o encendido.
- Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.
- Desconecte el aparato del toma corriente una vez que termine de ocuparlo.
- No utilice diluyentes de benceno (solvente), otros disolventes ni sustancias inflamables para limpiar el equipo.
- Para protegerse de incendios, descargas eléctricas y lesiones, no sumerja el cable, el enchufe ni el ventilador en agua o algún otro líquido.
- No use accesorios de otros modelos o marcas.
- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico.
- Siempre revise el dispositivo antes de usarlo. No utilice el dispositivo si éste o su cable de corriente (o ambos) presentan signos de daños.
- Si el dispositivo está roto, no toque ninguna parte interna para evitar lesiones o posibles descargas eléctricas.
- Ante cualquier falla, desconecte el aparato. Si observa que la cubierta o el interior del producto están rotos, no intente reparar el equipo por usted mismo; por favor, contacte a nuestro servicio al cliente.
- Queda prohibido abrir el aparato, excepto por nuestro personal autorizado, de lo contrario, puede ser peligroso.
- No tire ni sujete el cable de alimentación mientras mueva el ventilador. Mantenga el cable alejado de bordes afilados. No coloque el cable cerca de superficies o áreas calientes.
- No coloque ningún objeto en las aberturas del ventilador. No utilice el ventilador si alguna de las aberturas está bloqueada.
- No introduzca los dedos ni ninguna otra parte del cuerpo dentro de las rejas del ventilador y evite las aspas.

ADVERTENCIAS:

- No utilice la unidad cerca de sustancias inflamables (como benceno, disolvente de pintura, aerosoles, gas, etc.) ni permita que el ventilador entre en contacto con telas, cortinas, alfombras ni revestimiento de paredes u otro objeto de fácil combustión.
- Nunca deje el cabello, manteles, ropa o cortinas cerca de las aberturas del ventilador, ya que podrían causar daños o lesiones.
- No use este aparato para ningún otro propósito que no sea el indicado en este manual. Hacerlo, puede resultar en riesgo de peligro y daños al usuario o el equipo.

DESCRIPCIÓN DE PARTES:

1. Rejilla frontal
2. Aspas
3. Ajustador de altura
4. Pedestal de piso
5. Base
6. Rejilla trasera
7. Perno de oscilación
8. Control de velocidades
9. Motor
10. Base pared
11. Pedestal de mesa
12. Tornillo base clip (manivela)
13. Abrazadera de metal



*Las imágenes son ilustrativas y pueden cambiar sin previo aviso.

TORNILLERÍA:

NOTA: La tornillería puede variar dependiendo de la versión de su ventilador.

- 4 tornillos para rejilla trasera
- 1 tornillo de seguridad con 1 tuerca para rejillas
- 1 tornillo para aspas
- 4 taquetes
- 4 pijas
- 2 tornillos base clip (manivela)
- 2 tornillos montados en el soporte del control de velocidades
- 1 tornillo con 1 tuerca en el cuello del motor

NOTA: No maltrate, no dañe y evite caídas del producto, el hacerlo implica pérdida de la garantía.

IMPORTANTE

Estimado cliente, es importante que al momento de su compra revise el producto en búsqueda de algún posible daño o accesorios faltantes. Contará con 5 días para reportar esta situación a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 515 y (55) 41707980 para el resto de la República.

ANTES DE INSTALAR Y DEL PRIMER USO

1. Retire el producto y todos sus componentes del empaque y de las protecciones.
2. Asegúrese de que todas las piezas y el contenido del producto esté completo; de lo contrario, comuníquese con atención a clientes.
3. Limpie con un paño seco las superficies de todos los componentes del aparato.

1. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PEDESTAL

1. Identifique los dos pedestales que vienen incluidos en el ventilador. En este caso, utilizará el pedestal más alto.
2. Retire la rondana que viene en el pedestal girando la manivela en sentido contrario a las manecillas del reloj. Una vez retirada, inserte la parte inferior del tubo de pedestal en la base.
3. Coloque nuevamente la rondana y el tornillo base clip (manivela) por debajo de la base.
4. Gire el tornillo en el sentido de las manecillas del reloj hasta que quede firme el pedestal.
5. Gire el ajustador de altura, extraiga el tubo interior y ajuste a la altura deseada. Una vez seleccionada la altura, apriete el ajustador nuevamente para que se mantenga.
6. Coloque el motor sobre el pedestal previamente armado; fíjelo con ayuda del tornillo grueso con tuerca incluido en el kit de tornillos.
7. Finalmente, atornille la abrazadera de metal a la parte trasera del motor para posteriormente insertar el control de velocidades en la abrazadera.

ADVERTENCIA: No pise la base del pedestal, ya que puede desestabilizar el ventilador y causar un accidente.

REJILLAS Y ASPAS

1. Acomode la rejilla trasera con el asa hacia arriba en el panel frontal del motor, cuidando que las aberturas centrales de cada componente coincidan para poder colocar y apretar firmemente los 4 tornillos pequeños.
2. Coloque las aspas en el eje del motor, posicionando en el desnivel del eje y apriete el tornillo, teniendo cuidado de que las aspas no caigan hacia el fondo, para evitar que se atoren.

3. Coloque la rejilla frontal contra la trasera y libere los seguros de la rejilla trasera y monte la frontal usando de referencia el logo del centro para alinear correctamente. En seguida, cierre y ajuste los seguros.

NOTA: Las caras frontales de las aspas están recubiertas con una película de protección color azul. Se recomienda retirarlas para una mejor estabilidad del ventilador o menor vibración en su funcionamiento.

MESA

1. Identifique los dos pedestales que vienen incluidos en el ventilador. Para esta instalación utilizará el pedestal pequeño.
2. Repita las instrucciones para el ventilador de pedestal, pero sustituyendo con el pedestal pequeño.

PARED

1. Elija un espacio en la pared libre de cualquier obstáculo y la altura requerida para instalar el ventilador.
2. Identifique la base de pared y la tornillería incluida.
3. Coloque la base de pared con los taquetes y tornillos incluidos, coloque un taquete en cada orificio para montarlo, apriete bien los tornillos y asegúrese de que haya quedado firme y que no se mueva.
4. Una vez que confirme que la base está colocada de manera correcta, inserte la parte del tubo metálico que contiene el motor del ventilador.

INSTRUCCIONES DE USO

Coloque el ventilador en una superficie estable y nivelada. Conecte la clavija a un tomacorriente y para encenderlo, gire la perilla desde el "0" hacia el "1" Continúe avanzando para subir la intensidad del motor. Para apagar, devuelva la perilla a su primera posición.

DESGLOSE DE LOS NIVELES DE LA PERILLA

- 0 - APAGADO
- 1 - BAJO
- 2 - MEDIO
- 3 - ALTO

NOTA: Desenchufe el ventilador cuando no esté en uso.

FUNCIÓN DE OSCILACIÓN

Para activar esta función, mientras el ventilador está en uso, presione hacia abajo el pivote de oscilación, ubicado sobre la carcasa del motor. Para desactivarlo, eleve de nuevo el pivote.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA:

- Desconecte siempre el aparato de la toma de corriente antes de realizar cualquier actividad de almacenamiento o limpieza.

LIMPIEZA:

- Apague y desconecte el ventilador.
- Desarme el producto para limpiar con un paño ligeramente húmedo cada una de sus partes (aspas, rejillas, base y tubos).
- No utilice ningún producto derivado del petróleo o químicos.
- Si necesita limpiar el motor, use un paño seco.
- Nunca sumerja el producto en agua o en otros líquidos.

ALMACENAMIENTO:

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Guarde el aparato en un lugar seco, libre de polvo y fuera de la luz solar.
- Almacene en posición vertical.
- Cuide las aspas de caídas, golpes u otros daños.

NOTA: Cualquier mal uso o incumplimiento con las instrucciones invalida la garantía y la empresa no aceptará ninguna responsabilidad por los daños causados.

ADVERTENCIAS

- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.
- Este producto es sólo para uso doméstico.
- No utilice la unidad cerca de un baño, una ducha o una piscina.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un peligro o un daño al aparato, no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 515 y (55) 4170-7980 para el resto de la República. La adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios no está disponible para el presente producto, por tanto, se realizará un reemplazo completo del mismo. Consulte los apartados de limitaciones y excepciones para comprobar que el producto es válido para hacer efectiva la garantía.

Limitaciones:

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	